

18 kg:s sodabläster på hjul

Monterings- och bruksanvisningar



Läs manualen och säkerhetsanvisningarna noggrant före installation och användning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga skador.

SPARA MANUALEN.

Säkerhetsföreskrifter

- Använd produkten endast i rena utrymmen. Använd inte i närheten av eld eller i en explosionsfarlig omgivning.
- Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet.
- Använd EN149 enliga skyddsglasögon och andningsskydd.
- Använd endast bikarbonat (bakpulver) som blästringsmedel. Användning av andra blästringsmedel skadar apparaten.
- Använd rent, torrt och reglerat lufttryck. Använd inte syre, koldioxid eller annan gasflaska som tryckkälla.
- Överskrid inte ett tryck på mer än 6,9 bar.
- Kontrollera delarnas och tätningarnas skick innan användning.
- Vrid ventilen (7) till OFF-läge och extrahera övertrycket efter användning och innan justering.
- Kläm fast arbetsstycket ordentligt så att den inte rör sig under bearbetning. För att undvika skador, rekommenderar vi att du testar blästern först med lågt blästringslufttryck innan arbetet påbörjas.
- Ange en auktoriserad tekniker för att utföra reparationer på enheten eller komponentförändringar. Använd endast ursprungliga delar.

WARNING Vid sandblästring uppstår kemikalier som man vet kan orsaka cancer och missbildningar eller andra reproduktionsstörningar.

WARNING Apparatens delar av mässing innehåller bly, som man vet orsaka missbildningar eller reproduktionsstörningar.

Tekniska data

Tryckområde: 2,5–6,2 bar

Maxtryck: 7 bar

Luftrtrycksanslutning 1/4"-18 NPT

Blästringsmedel volym: 18 l

Blästringsmedel: Bikarbonat (bakpulver)

Monterings- och bruksanvisningar

Monteringsinstruktion

1. Häll 4,5 kilogram bikarbonat (bakpulver) i tanken (1) innan montering.
2. Täck över snabbkopplingens gängor (14) med gängtejp och montera fast snabbkopplingen till regulatorn (20).
3. Täck över säkerhetsventilens (23) gängor med gängtejp och fäst säkerhetsventilen i regulatorn (20).
4. Täck huvudventilens (7) gängor med gängtejp och fäst huvudventilen i regulatorn (20).
5. Skruva fast lyfröret (18) i regulatorn (20).
6. Täck hylsans (19) gängor med gängtejp och fäst den i regulatorn (20).
7. Placera lyfröret (18) genom O-ringen (17) och hylsan (19) och montera fast i behållaren (1). Spänn behållarens (1) mutter (16) ordentligt.
8. Täck tryckmätarens (9) gängor och fäst regulatorn (8) i tryckmätaren (9).
9. Sätt fast regulatorn (8) i behållaren (1) genom att skruva fästet (14) med insexskruvar (10).
10. Täck luftrtrycksventilens (7) gängor med gängtejp och fäst den på regulatorns (8) vänstra sida.
11. Täck hankopplingens (6) gängor med gängtejp och fäst den i huvudventilen (7).
12. Täck snabbkopplingarnas (11) gängor med gängtejp och fäst snabbkopplingen på regulatorns vänstra

sida (8).

13. Båda ändorna av luftslangen (12) ansluts med snabbkopplingar (11).
14. Täck blästerslangens (22) gängor med gängtejp och fäst den i huvudventilen (7). Apparaten är nu färdigt monterad.

Användning

1. Anslut kopplingen för lufttillförseln i blästerns hankoppling (6). Sätt på lufttrycket.
2. Vrid på regulatorns (20) knapp medurs för att justera lufttrycket lägre. Börja med ett inloppstryck på 90 psi (6,2 bar) med att öppna huvudventilen (7) och genom att vrida regulatorns knapp moturs. Ha inte som inloppstryck över 100 psi (6,9 bar).
3. Vrid på huvudventilen (7) och rikta flödet av soda mot arbetsstycket.
4. Justera mängden av blästringsmedel med att vrida på styrvredet (21). Vrid till vänster för att minska och till höger för att öka på mängden blästringsmedel.

Tips

Håll blästringsmedlet torrt. Fuktigt blästringsmedel täpper till flödet. Om flödet täpps till, ta då loss lyftröret (18) och det keramiska munstycket (25) och rengör dem. Om mängden av blästringsmedel minskar drastiskt, skaka behållaren (1) för hand för att förbättra dess rörlighet.

Delförteckning

Del	Beskrivning	Mängd
1	Behållare	1
2	Hjul	2
3	Bricka Ø 12	4
4	Hjulaxel	1
5	R-tapp ø 2	2
6	Hankontakt 1/4"	1
7	Huvudventil M/F 1/4"	2
8	Reglage	1
9	Tryckmätare	1
10	Insexskruv	2
11	Snabbkoppling	2
12	Luftslang (350 mm)	1
13	Kompressionsmutter	1

Del	Beskrivning	Mängd
14	Monteringsbit	1
15	Monteringsbit för behållare	1
16	Mutter	1
17	O-ring (Ø 35 x 3,1 mm)	1
18	Lyftrör	1
19	Holk (M42 x 2 - 1/2")	1
20	Blästringsmedelsreglage	1
21	Reglage för flödet	1
22	Blästringsslangens utlopp	1
23	Säkerhetsventil	1
24	Munstyckets koppling	1
25	Keramisk munstycke	1

Sprängskiss

